



Ny monteringsanvisning til hardside-betræk med integreret sikkerhedsdug

Vi har implementeret en ændring i forhold til montering af vore betræk med integrerede sikkerhedsduge, som anvendes i hardside sengesystemer samt vore 2 sengemodeller Akva **Mira** og Akva **Lyra**.

Varmelegememåtten kan nu monteres under sikkerhedsdugen i betrækket, idet vi laver et snit i betræksunderdelen, som gør det muligt at placere måtten inden i betrækket.

Varmelegemets sensorer kan på denne måde arbejde mere præcist, og i forhold til de rå bundplader isoleres måtten nu af fibertextdugen.

Vi beder Jer derfor om at montere alle hardside sengesystemer i henhold til denne ændrede monteringsanvisning.

Akva marts 2019