

AKVA BOX

- Sokkelrammen samles med aluminiumshjørner (1)
- Monter hovedgærdebeslag hvis sengen er med hovedgærde. (2)
- Stabilisatorerne placeres inde i sokkelrammen som vist. (3)
- Antallet af stabilisatorer varierer i forhold til sengens bredde. (4)
- Bundpladerne lægges på sokkelrammen og samles med de sorte firben. (5)
- Med hovedgærde: monter hovedgærdet ved at sætte åbningerne i bunden af gavlen ned over beslagene. (6)

