

## AKVA MIRA UDEN GAVL

- Sokkelramme og stabilisatorer samles. Bundpladen placeres. Se vejledning for Akva Box.
- Monter Mira polsterrammen. Fastgør først vinkelbeslagene løst på sidestykkerne. Skru derefter side- og endestykkerne løst sammen. Beslagspose 3 bruges over bundpladen, beslagspose 2 under bundpladen. Efterspænd til sidst hjørnerne et ad gangen, start med de inderste skruer.
- Efter hele rammen er fastspændt, fastgøres denne til bundpladen med vinkelbeslag på midten af hver polsterside (beslagspose 1.)
- Den resterende del af sengen monteres efter anvisningerne til model HARDSIDE eller INSIDE, fra pkt.(3.) Dog skal det underste skum blot lægges på bundpladen uden fastgørelse med velcro.

